

**KA-021
Cuba Ultrasônica 110v para Ka-021.**

Introdução:

O KA-021 Cuba Ultrasônica foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar o reparador a limpar principalmente bicos injetores dos veículos.

O KA-021 Cuba Ultrasônica é constituído por:

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Módulo Ultrasônico;
- 1 Tampa Plástica;
- 1 Litro de Líquido para Limpeza;
- 1 Suporte para 4 Bicos de Inox.

Instruções de uso:

Ligue o Cabo de força do Ka-021.cuba na saída 110v do Módulo Eletrônico Ka-021.

Observe que esta cuba funciona apenas em 110v, nunca ligue a mesma no 220v pois ocasionara na queima do equipamento.

Preparando o líquido: Coloque 2,25 litros de água 250 ml de líquido para limpeza na Cuba Ultrasônica (numa proporção de 10 partes de água para 1 parte de líquido).

Depois de preparado o líquido, coloque os quatro bicos no suporte de inox de uma forma que evite que eles encostem no fundo da Cuba. Colocado os bicos no suporte, ligue a função Limpeza por ultrassom do Módulo Eletrônico do Ka-021 e deixe-a funcionando até que o mesmo desligue automaticamente.

* **IMPORTANTE:** A Cuba possui um fusível de proteção de 1,5A, evite utilizar fusíveis maiores ou fazer adaptações, no caso de uma eventual queima, utilize sempre fusíveis de 1,5A.

***ATENÇÃO:** Nunca ligar o equipamento sem líquido, colocar no mínimo 5 cm de líquido para que ela funcione perfeitamente, sem correr risco de queima.

***ATENÇÃO:** Esse equipamento funciona apenas em 110v.

Termo de Garantia

A Kitest Equipamentos Automotivos Ltda. Garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de Fabricação pelo período de 1 ano a partir da data de Fabricação.

A Garantia não Cobre:

- Mão de Obra para instalações, se caso necessárias;
- Custo de Transporte do produto para possíveis reparos;
- Deslocamento para atendimento do produto fora da sede da Kitest, quando isso ocorrer, será cobrado uma taxa de visita.

São Paulo, _____ de _____ de 20_____.

Proprietário .

Fone .